

Strukturieren mit Putzen - Innen -



Information

Untergrund	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich
Gips- / Kalkgipsputz, Gipsspachtel (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> • Kaseingrundierung • Vega Grundierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz
	<ul style="list-style-type: none"> • Kaseingrundierung und 1 Anstrich GekkoSOL VOLL-Korn 	<ul style="list-style-type: none"> • Schimmel Sanierputz
Kalk- / Kalkzement- / Zementputz (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> • Kaseingrundierung • Vega Grundierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz
	<ul style="list-style-type: none"> • gründlich vornässen 	<ul style="list-style-type: none"> • Schimmel Sanierputz
Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein (unbehandelt) Bei Beton besonders auf Schalölrückstände achten! (Benetzungsprobe), ggf. entfernen	<ul style="list-style-type: none"> • Kaseingrundierung • Vega Grundierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz
	<ul style="list-style-type: none"> • GekkoSOL VOLL-Korn 	<ul style="list-style-type: none"> • Schimmelsanierputz
Lehmputz (unbehandelt) Bitte lassen Sie sich von uns objektbezogen beraten.	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserglas (1:3 Verdünnung), nach Bedarf wiederholen, nach Trocknung Eindringtiefe und Festigung prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz • Schimmelsanierputz
Gipskarton- Gipsfaserplatten, außer Rigidur H (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> • Kaseingrundierung • Vega Grundierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz
	<ul style="list-style-type: none"> • Kaseingrundierung und 1 Anstrich GekkoSOL VOLL-Korn 	<ul style="list-style-type: none"> • Schimmelsanierputz
Altanstriche, Dispersionsfarben (außer Naturharzdispersion), Fliesen, Ölsockel, Lackflächen, Glasfasertapete	<ul style="list-style-type: none"> • GekkoSOL VOLL-Korn • bei Fliesen zusätzlich Gewebe in den Putz einspachteln 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Weichfaserputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein (nicht auf Ölsockel) • Kalkglätte (nicht auf Ölsockel) • Schimmelsanierputz (nicht auf Ölsockel)
Rauhfaser und Papiertapeten, Kunststofftapeten, Vinylschaumtapeten	zum Verputzen ungeeignet, besser Tapete entfernen und Putzaufbau auf dem darunterliegenden Putz, oder Tapeten streichen mit Kreidezeit Wandfarben	
Porenbeton	zum Verputzen ungeeignet; muß vorher mit Spezialputz für Porenbeton verputzt werden	
OSB, Spanplatten, Weichfaserplatten	zum Verputzen ungeeignet; besser tapezieren mit Papiertapeten oder Malervlies und streichen mit Kasein Marmorfarb, Vega Wandfarbe, Streich- und Rollputz, Vega Strukturfarbe oder Leimfarbe	

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten (erhältlich bei KREIDEZEIT direkt oder im Internet unter: www.kreidezeit.de). Bei allen Untergründen, von denen Tapeten zuvor entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden. Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen. Stand: 11/2007

